

Electrodistributeurs 3/2 A commande directe

Série VKF300



Electrodistributeurs 3/2 à commande directe

Série VKF300

Compact et important débit

Largeur du corps 18 mm Cv=0,25 (Montage sur embase) Cv=0,20 (Montage en ligne)

Applications du vide (-101,2 kPa)

(Fuite de 0,03 cm³/s maxi avec de l'hélium Idéal dans les applications du vide

Raccordement universel

Possibilité d'alterner les fonctions NF/NO (normallement fermé/ouvert) en alimentant les raccords 1(P) ou 3(R).


Utilisation possible en distributeurs 2/2 ou sélecteurs.

Résistant à l'ozone (Séries 80-)

Les joints fluorés FKM, résistants à l'ozone, sont utilisés pour les zones en contact avec le fluide.

Orifice de sortie possible dans 4 directions


4 montages différents : rotation de 360° (90° en 90°) de la sortie 2(A).



Double commande manuelle

Diamètre Ø5

Deux commandes manuelles (l'une sur la face supérieure, l'autre dans le sens du solénoïde) permettent d'économiser l'espace et de faciliter les connexions à la tuyauterie, etc.




Clapet 3/2 à cde directe


Electrodistributeur à clapet 3/2 à commande directe

Série VKF300

Pour commander les distributeurs



Modèles



	Modèle du distributeur	Plage de pression MPa	Raccord	Section équiv. mm ² (Ne/min)	Masse g (fil noyé)	
	VKF33 ² ₃			3.6 (196)		
	VKF33 ² ₃ Y (pour consommation électrique faible, CC2W)	0 à 0.7		2.7 (147)	Note 1) 80	
Montage en ligne	VKF33 ² ₃ E (pour opération prolongée)		M5 1/8	2.7 (147)		
	VKF33 ² V (pour le vide)	-101.2kPa à 0.1	.,,	3.6 (196)		
	VKF33 ² ₃ W (pour vide/consommation électrique faible)			2.7 (147)		
	VKF334	0 \ 0 7		4.5 (245)		
	VKF334Y (pour consommation électrique faible, CC2W)	0 à 0.7		2.7 (147)		
Sur embase	VKF334E (pour opération prolongée)		1/8	2.7 (147)	120	
	VKF334V (pour le vide)	-101.2kPa à 0.1		4.5 (245)		
	VKF334W (pour vide/consommation électrique faible)			2.7 (147)		


Note 1) VKF332 $\binom{\frac{y}{k}}{w}$: Ajoutez 10g à chaque modèle lorsqu'il est équipé de fixations.

Série VKF300

Montage en ligne



Montage sur embase



Caractéristiques standard

en	Fonction			Distributeur 3/2 monostable à commande directe			
Caractéristiques du distributeur	Fluide			Air			
lstr		ambiante et		Maxi 50°C			
큵	Temps de répon	ise (à 0.5MPa {5.	1kgf/cm ² }) Note 1)	10ms maxi (standard), 15ms maxi (faible consommation électrique)			
88	A commande	manuelle		Poussoir à impulsion			
혍	Lubrification			Non requise (Pour la lubrification, utilisez une huile hydraulique de classe 1 ISO VG32)			
téris	Position de n			Quelconque			
ıracı	Résistance a	ux chocs/vib	rations Note 2)	300/50 m/s ²			
ొ	Degré de pro	tection		IP 40			
	Connexion é	lectrique		Terminal DIN (D)			
électriques	Tension nom	inale	CA	100V, 110V, 200V, 220V, 240V			
<u>.</u>	Telision non	ilitale	CC	12V, 24V, 48V, 100V			
동	Variation de	tension admis	ssible	±10% de la tension nominale			
éle		Chandand	A l'appel	9.5VA/50Hz, 8VA/60Hz			
S	Puissance	Standard	Au maintien	7VA/50Hz, 5VA/60Hz			
Ď	apparente (CA)	Opération	A l'appel	3.5VA/50Hz, 3.3VA/60Hz			
sti		prolongée	Au maintien	3VA/50Hz, 2.8VA/60Hz			
éri	Concommotion	álastriaus (CC)	Sans visualisation	4W (standard), 2W (faible consommation électrique)			
act	Consommation	electrique (CC)	Avec visualisation	4.3W (standard), 2.3W (faible consommation électrique)			
Caractéristiques	Protection de	circuit	CA	Varistor			
0	i rotection de	Circuit	CC	Diode (varistor pour 12Vcc maxi)			
	Visualisation		CA	Néon			
	Vioudilation	'	CC	LED			

Note 1) Selon le test d'efficacité dynamique JIS B8374-1981. (température de la bobine 20°C, à une tension nominale,


sans protection de circuit).

* Lorsque le modèle es équipé de bobine CC/protection de circuit, un délais d'environ 20 à 30msec survient pour un temps de réponse OFF.

Note 2) Résistance aux chocs: Aucun dysfonctionnement lors du test de chocs (dans l'axe/perpendiculairement à l'axe du distributeur et de l'armature, etat activé/non activé). (Valeur initiale).

Résistance aux vibrations: Aucun dysfonctionnement lorsque soumis au balayage de fréquence entre 8.3 et 2000Hz (dans l'axe/perpendiculairement à l'axe du distributeur et de l'armature, état activé/non activé). (Valeur initiale).

Construction




Nomenclature

Rep.	Désignation	Matière	Remarques
1	Ensemble bobine	_	
2	Embase	Alliage d'aluminium	Pour VKF334: VKF300-S-F ou M5 01
3	Corps	Alliage d'aluminium	
4	Tiroir/Fourreau	Aluminium	
5	Commande manuelle	Résine	
6	Ressort de rappel	Acier inox	
7	Fixation	Acier	Pour VKF332: VKF300-13A-2
8	Ensemble joint		Pour VKF333: VKF300-11A-2
°	(avec vis de fixation)	_	Pour VKF334: VKF300-11A-1
9	Ensemble coussinet	Résine	Pour VKF33 ³ : VKF300-6A-1
			2 sets par unité requis


3/2 à commande directe Série VKF300


Dimensions/Modèle montage unitaire

(mm)




Prise DIN: VKF332 - D- M5 OUF






Voir le modèle surmoulé pour les autres dimensions.



prise DIN: VKF334□-□D-01F





Voir le modèle surmoulé pour les autres dimensions.

Série VKF300


Pour passer commande : montage


En ligne, sur barrette





Sur embase






Dimensions/Montage

(mm)


En ligne



Montage Modèle 21 Alimentation commune, échappement individuel/Sur face supérieure

L1

L2





Dimensions/Montage

(mm)


Sur embase

Montage Modèle 40 Alimentation commune, échappement commun/Sur face inférieure





Surmoulé : G



· Tahleau des dimensions

L : Tableau des dimensions														n:	Stations					
L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	37	56	75	94	113	132	151	170	189	208	227	246	265	284	303	322	341	360	379	398
L2	27	46	65	84	103	122	141	160	179	198	217	236	255	274	293	312	331	350	369	388
L3	13	32	51	70	89	108	127	146	165	184	203	222	241	260	279	298	317	336	355	374


Prise DIN: D

Dimensions/Montage

(mm)


Sur embase

Montage Modèle 42 Alimentation commune, échappement commun/Sur face latérale



Diamètre extérieur du câble de Ø4 à Ø6,5 9 83 Max. 75,5 Visualisation (DZ uniquement) 4-G1/8 Pg.7 (orifices P, R) Ŋ 7 9 39 8,5 11,5 49,5

Montage Modèle 42 Alimentation commune, échappement commun: dans le même sens que le solenoïde



L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L1	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323	342	361	380	399
L2	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313	332	351	370	389



Série VKF300 Consignes de sécurité

Ce manuel d'instruction a été rédigé pour prévenir des situations dangereuses pour les personnels et les équipements. Les précautions énumérées dans ce document sont classées en trois grandes catégories:

"PRÉCAUTIONS D'UTILISATION", "ATTENTION" OU "DANGER".

Afin de respecter les règles de sécurité, reportez-vous aux normes ISO 4414(1) et JIS B 8370(2) ainsi qu'à tous les textes en vigueur à ce jour-

Précautions Une erreur de l'opérateur pourrait entraîner des blessures d'utilisation: ou endommager le matériel.

Attention: Une erreur de l'opérateur pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

⚠ Dans des cas extrêmes, la possibilité d'une blessure grave ou mortelle doit être prise en compte.

Note 1) ISO 4414

Note 2) JIS B 8370: Pneumatic System Axiom.

Attention

1 La compatibilité des équipements pneumatiques est sous la responsabilité de la personne qui a conçu le système pneumatique et qui a défini ses caractéristiques.

Lorsque les produits en question sont utilisés dans certaines conditions, leur compatibilité avec le système considéré doit être basée sur ses caractéristiques après analyses et tests pour être en adéquation avec le cahier des charges.

- 2 Seules les personnes formées à la pneumatique pourront intervenir sur les équipements et machines utilisant l'air comprimé.
 - L'air comprimé est très dangereux pour les personnes qui ne sont pas familiarisées à cette énergie. Des opérations telles que le câblage, la manipulation et la maintenance des systèmes pneumatiques ne devront être effectuées que par des personnes formées à la pneumatique.
- 3 Ne jamais intervenir sur des machines ou composants pneumatiques sans s'être assurés que tous les dispositifs de sécurité ont été mis en place.
- 1.L'inspection et la maintenance des équipements ou machines ne devront effectuées que si ces équipements ont été mis en "sécurité". Pour cela, placer des vannes ou sectionneurs cadenassables sur les alimentations en énergie.
- 2.Si un équipement ou une machine pneumatique doit être déplacé, s'assurer que celui-ci a été mis en "sécurité", couper l'alimentation en pression et purger tout l'équipement.
- 3.Lors de la remise sous pression, prendre garde aux mouvements des différents actionneurs (des échappements peuvent provoquer des retours de pression).
- 4 Consulter SMC si un produit doit être utilisé dans l'un des cas suivants:
- 1. Conditions et plages de fonctionnement en dehors de celles données dans les catalogues.
- 2. Utilisation des composants en ambiance nucléaire, matériel embarqué (train, air, navigation, véhicules,...), équipements médicaux, alimentaires, équipements de sécurité, de presse.
- 3. Equipements pouvant avoir des effets néfastes ou dangereux pour l'homme ou les animaux.



Série VKF300 Précautions électrodistributeurs 3/2

Lire attentivement avant l'utilisation du produit.

Conception

Attention

1. Fonctionnement d'un actionneur

Lorsqu'un actionneur, un vérin par exemple, est utilisé de pair avec un distributeur, prendre les mesures nécessaires afin d'éviter tout danger dû au fonctionnement de l'actionneur.

2. Effet de la pression inverse lors de l'utilisation d'embases

Utiliser les distributeurs montés sur embase avec précaution, car la pression inverse peut entraîner un fonctionnement erroné du vérin. Dans ces cas de figures, prévoir les mesures nécessaires.

3. Maintien de la pression (ou du vide)

Les distributeurs étant sujets à de légères fuites, ne pas les utiliser dans les applications de maintien de pression (ou de vide) dans les récipients à pression. Pour le vide, utiliser la version vide.

4. Ne pas utiliser les distributeurs comme mécanisme d'arrêt d'urgence, etc.

Les distributeurs présentés dans ce catalogue n'ont pas la fonction d'arrêt d'urgence. S'ils sont utilisés dans ce type de systèmes, utiliser d'autres éléments spécifiques à cet effet.

5. Espace pour réaliser l'entretien

Prévoir lors de l'installation un espace suffisant pour pouvoir procéder à l'entretien.

6. Purge de la pression résiduelle

Prévoir un système d'élimination de la pression résiduelle en cas d'entretien.

7. Applications du vide

Lorsqu'un distributeur est utilisé dans une application du vide, prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que les ventouses ou les sorties d'échappement n'aspirent des poussières ou des polluants du milieu environnant.

Sélection

↑ Attention

1. Vérifier les caractéristiques du produit.

Les produits présentés dans ce catalogue ne sont prévus que pour un usage en applications sous air comprimé (ou sous vide). Respecter les plages de pression et de températures recommandées afin d'éviter tout mauvais fonctionnement. (Reportez-vous aux caractéristiques.)

Contacter SMC quant à l'utilisation d'un fluide autre que de l'air comprimé (ou du vide).

2. Activation continue durant un long laps de temps


Lorsque les distributeurs doivent rester longuement activés, utiliser le modèle VKF33OE. Ne pas utiliser ce modèle à grande cadence. Consulter SMC en cas d'utilisation plusieurs fois par jour.

3. Actionner le distributeur au minimum tous les 30 iours.

⚠ Précaution

1. Tension de fuite

En cas d'utilisation d'une résistance en parallèle du contact de commutation, tenir compte de l'augmentation de la tension de fuite due au courant de fuite traversant la résistance.



Limiter la tension de fuite aux valeurs suivantes. Avec bobine ca : 20% maxi de la tension nominale Avec bobine cc : 2% maxi de la tension nominale

2. Fonctionnement à basse température

Les distributeurs peuvent être utilisés jusqu'à -10°C, mais il convient néanmoins de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter la congélation des condensats, de l'humidité, etc.

3. Position de montage

La position de montage est libre.

Montage

∧ Attention

1. Mettre hors tension dès qu'une fuite augmente ou que l'équipement ne fonctionne pas correctement.

Après montage et entretien, etc., mettre sous pression et sous tension et procéder à l'inspection du système et des fuites afin de s'assurer que l'équipement est correctement monté.

2. Manuel d'instructions

Ne monter et ne mettre en service le produit qu'une fois avoir lu attentivement le manuel et d'en avoir saisi le contenu. Garder le manuel à portée de main.

3. Revêtement et peinture

Les avis de sécurité imprimés ou collés sur le produit ne doivent pas être effacés, enlevés ou recouverts.

Série VKF300 Précautions électrodistributeurs 3/2

Lire attentivement avant l'utilisation du produit.

Tuyauterie

⚠ Précaution

1. Préparation avant l'installation de la tuyauterie.

Avant d'installer la tuyauterie, il est recommandé de la nettoyer par soufflage d'air ou avec des détergents neutres pour évacuer les particules de métal, huile de coupe et autres dépôts.

2. Lors de la connexion de la tuyauterie.

Lors de la connexion de la tuyauterie et des branchements, s'assurer que les particules (du filetage des tubes et des joints) n'entrent pas dans la tuyauterie.



3. Respecter les couples de serrage.

Lors du serrage des vis, respecter les couples de serrage recommandés dans le tableau suivant.

Couples de serrage

Raccord	Couple de serrage N·m
M5	1,5 à 2
G1/8	7 à 9

Référence:

M5 : après avoir serré à la main, serrer 1/6 de tour avec une clé. En cas d'utilisation d'accessoires miniatures, serrer d'un quart de tour après avoir serré à main. Pour les accessoires à deux joints (coude universel ou "T" universel par exemple), serrer d'un demi tour de plus.

4. Branchement du produit à la tuyauterie

Lors de la connexion, reportez-vous au manuel d'instructions afin d'éviter les erreurs de raccordement, etc.

Câblage

⚠ Précaution

1. Polarité

Vérifier s'il y a polarité lors de la mise sous tension d'un électrodistributeur en courant continu équipé d'un circuit de protection (d'une diode).

S'il y a polarité, tenir compte des points suivants.

- Sans diode contre les courants inverses:
- Si la polarité est inversée, la diode, l'élément sensible de contrôle ou l'équipement d'alimentation peuvent être grillés.
- Avec diode contre les courants inverses:
- Si la polarité est inversée, il ne sera pas possible d'activer le distributeur.

2. Tension appliquée

Lors de la mise sous tension d'un électrodistributeur, s'assurer que la tension est adéquate. Une tension erronée pourrait entraîner un mauvais fonctionnement ou griller le distributeur.

3. Vérification des connexions

Après avoir procédé au câblage, s'assurer que les connexions sont correctes.

Lubrification

A Précaution

1. Lubrification

- Le distributeur a été lubrifié à vie en usine et peut être utilisé tel quel, sans autre lubrifiant.
- Cependant, s'il est nécessaire de le lubrifier, utiliser l'huile de turbine de première qualité (sans additifs) ISO VG32.
 Une fois le distributeur lubrifié, il est nécessaire de le lubrifier constament afin d'éviter tout mauvais fonctionnement.

Alimentation en air

Attention

1. Utiliser de l'air propre.

Ne pas utiliser d'air comprimé chargé de produits chimiques, d'huiles synthétiques contenant des solvants, de sels ou de gaz corrosifs, etc., afin d'éviter tout mauvais fonctionnement.

A Précaution

1. Installer des filtres à air.

Installer des filtres à air en amont et à proximité des distributeurs. Choisir un degré de filtration 5 µm maximum.

2. Installer un système d'assèchement et de réfrigération de l'air, un épurateur, etc.

De l'air fortement chargé en condensats peut entraîner un mauvais fonctionnement des distributeurs et de l'équipement pneumatique.

3. Si la poussière de carbone est produite en excédent, l'éliminer en installant un séparateur de brouillard en amont des distributeurs.

Un excédant de poussière de carbone produit par un compresseur peut adhérer au siège des distributeurs et les endommager.

Reportez-vous au catalogue de SMC "Systèmes de traitement de l'air comprimé" pour plus de détails sur l'air comprimé.



Série VKF300 Précautions électrodistributeurs 3/2

Lire attentivement avant l'utilisation du produit.

Environnement

⚠ Attention

- Ne pas utiliser les distributeurs dans un milieu de gaz corrosifs, de produits chimiques, d'eau douce ou salée, de vapeur, ni dans un milieu où ils pourraient entrer en contact avec ces produits.
- 2. Ne pas utiliser dans un milieu de gaz explosifs.
- 3. Ne pas utiliser dans un milieu soumis à des vibrations ou de forts impacts. Vérifier les caractéristiques dans le catalogue.
- 4. Protéger des rayons directs du soleil.
- 5. Protéger des sources de chaleurs.
- 6. Protéger des éclaboussures d'eau, d'huile ou de soudure, etc.
- 7. Lorsque les distributeurs sont montés sur un panneau de contrôle ou sont activés durant un long laps de temps, prévoir des mesures afin d'éliminer la chaleur excédentaire et de respecter les plages de températures recommandées.

Entretien

Attention

1. Suivre les recommandations du manuel d'instructions quant aux procédures d'entretien.

Le non respect de ces procédures peut entraîner erreurs et endommagements de l'équipement.

2. Avant d'enlever l'équipement.

Mettre hors tension et hors pression, et purger la pression résiduelle.

Lorsque, après une réparation ou le remplacement d'un composant, l'équipement doit être remis en marche, s'assurer que les mesures visant à éviter les à-coups de l'actionneur ont été prises et vérifier une fois le système remis sous tension que tout fonctionne correctement.

3. Travail à basse fréquence

Les distributeurs doivent être utilisés au minimum tous les 30 jours afin d'assurer leur bon fonctionnement. (Attention à l'alimentation.)

4. Commande manuelle

La commande met en marche l'équipement; vérifier les mesures de sécurité avant de l'utiliser.

Entretien

⚠ Précaution

1. Elimination des condensats

Eliminer régulièrement les condensats des filtres. (Voir les caractéristiques.)

2. Lubrification

Une fois lubrifié, lubrifier constament.

Utiliser de l'huile de turbine de première qualité (sans additifs) VG32 sous peine de problèmes de fonctionnement.

Consulter SMC quant à l'utilisation de l'huile de turbine de seconde qualité (avec additifs) VG32.

Calcul du débit (température de l'air: 20°C)

Débit subsonique pour P1 + 0.1013 < 1.89 (P2 + 0.1013)

 $Q = 226S \sqrt{\triangle P(P_2 + 0.1013)}$

Débit sonique pour P1 +0.1013 ≥ 1.89 (P2 + 0.1013)

Q = 113S (P1 + 0.1013)

Q: Débit d'air [/min (ANR)]

S: Section effective (mm²)

△P: Pression différentielle (P1-P2) [MPa]

P1: Pression en amont [MPa]

P2: Pression en aval [MPa]

* Correction en fonction de la température Multiplier le débit trouvé ci-dessus par le coefficient du tableau suivant.

Température de l'air	-20	-10	0	10	30	40	50	60
Coefficient	1.08	1.06	1.04	1.02	0.98	0.97	0.95	0.94



Série VKF300 Précautions spécifiques au produit


Lire attentivement avant l'utilisation du produit. Reportez-vous aux pages 8 à 11 pour les consignes de sécurité et les précautions.

Commande manuelle

Attention

Etant donné que la commande manuelle met en marche l'équipement, s'assurer que les conditions de sécurités sont bien remplies.

■ Poussoir à impulsions (outil requis)




2 commandes manuelles (l'une sur la face supérieure, l'autre sur la face latérale du pilote). Faire pression sur L'une des commandes suivant les flèches (\rightarrow) pour l'activer.

Montage des distributeurs

^Précaution

Après avoir vérifié l'installation des joints, serrer les vis selon les couples recommandés ci-dessous.



Ne pas dépasser le couple de 0.8N·m lors du serrage de la douille sous peine de l'endommager. En pareil cas, remplacer la douille.

Référence de la douille Vi	KF300-6A-1
-------------------------------	------------

• 2 jeux par unités requis.

Circuit de protection

∧ Précaution

=				
		Surmoulé (G)	Prise DIN (D)	Réf.
00	Sans visual.	Varistance National Bobine	N°1 ® Assistant N°2 ® N°	S
СС	. Visualisation	Sans	N°1 @ Lampe 1 oours;i.ray	Z
12 Vcc	Sans visual.	Varistance	N°1 ® Ansistance	S
maxi	Visualisation	Sans	N°1 0 exercising N°2 0	Z
24 Vcc	Sans visual. Visualisation	(+)o poid (-)o	N°1 © Diode N°2 © C	S
mini	Visualisation	Sans	N°1 N°1 N°2	Z

Précautions lors de la connexion de 24Vcc ou plus

Pour le modèle surmoulé, raccorder le côté positif (+) au câble rouge et le côté négatif (-) au câble noir. Pour le modèle prise DIN, raccorder le côté positif (+) au terminal N°1 du connecteur et le côté négatif (-) au terminal N°2 du connecteur. (Voir les indications sur la capsule DIN.)

* Pour 12Vcc ou moins, le sens de la connexion n'a pas d'importance.


Connecteur DIN

⚠ Précaution

- Connexion
- Desserrer la vis de fixation et extraire le connecteur et l'électrodistributeur.
- Enlever la vis de fixation et ouvrir avec précaution la prise DIN en insérant un tournevis à tête plate dans l'onglet situé sur sa partie inférieure.
- Desserrer les vis à tête fendue des bornes et insérer correctement les câbles de connexion. Reserrer les vis.
- Serrer la vis sur le distributeur afin d'assurer la connexion.
- Pour changer le sens de l'entrée Une fois la prise et le bloc de bornes séparées, l'entrée du câble peut être changée en replaçant la prise dans le sens désiré (4 sens à intervalles de 90°).
 - * En cas de visualisation, attention de ne pas endommager l'indicateur lumineux avec les câbles.
- Précautions

Encliqueter ou détacher le connecteur en ligne droite, jamais en diagonale.

Câbles compatibles
 Diamètre extérieur du câble: Ø4 à Ø6.5
 (Référence)
 0.5mm² selon JISC3306, 2 ou 3 fils



		Référence				
Modèle	Tension	Connecteur	Connecteur avec			
		simple	câble surmoulé (I=5 m)			
Bipolaire	0 à 220	K31	K31S-05(F)			
simple	Vca/cc	NOI	1.0.0-03(1)			
Avec diode de	24 Vcc	K33	K33S-5-05(F)			
visualisation	24 VCC	Noo	N333-3-05(F)			
et propection	110/220 Vac	_	K33S-3-05(F)			
de circuit	TTO/LEO VAO		11000 0 00(1)			





Autriche

SMC Pneumatik GmbH (Austria). Girakstrasse 8, A-2100 Korneuburg Tel.: 02262-62280, Fax: 02262-62285



Belgique

SMC Pneumatics N.V./S.A. Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem Tel.: 03-355-1464, Fax: 03-355-1466



République Tchèque

SMC Czech.s.r.o. Kodanska 46, CZ-100 10 Prague 10 Tel.: 02-67154 790, Fax: 02-67154 793



Danemark

Ottensten A/S jens Juuls Vej 32, DK-8260 Viby J. Denmark Tel.: 45-87380800, Fax: 45-87380818



Estonie

Teknoma Eesti AS Mustamäe tee 5, EE0006 Tallinn, estonia Tel.: 259530, Fax: 259531



Finlande

SMC Pneumätikka OY Veneentekijantie 7, 00210 Helsinki Tel.: 09-681021, Fax: 09-6810222



France

SMC Pneumatique, S.A. 1, Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel Bussy Saint Georges F77607 Marne La Vallee Cedex 3 Tel.: 01-64 76 10 00, Fax: 01-64 76 10 10

Allemagne SMC Pneumatik GmbH

Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach Tel.: 06103-4020, Fax: 06103-402139



Grèce

S. Parianopoulus S.A. 9, Konstantinoupoleos Street, 11855 Athens Tel.: 01-3426076, Fax: 01-3455578



Hongrie

SMC Hungary Kft. Budafoki ut 107-113, 1117 Budapest Tel.: 01-204 4366, Fax: 01-204 4371



Irlande

SMC Pneumatics (Ireland) Ltd. 2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin Tel.: 01-403 9000, Fax: 01-464 0500



Italie

SMC Italia S.p.A Via Garibaldi 62, I-20061 Carugate, (Milano) Tel.: 02-92711, Fax: 02-9271360



Lettonie

Ottensten Latvia SIA Ciekurkalna Prima Gara Linija 11, LV-1026 Riga, Latvia Tel.: 371-23-68625, Fax: 371-75-56748



Lituanie

UAB Ottennsten Lietuva Savanoriu pr. 180, LT2600 Vilnius, Lithuania Tel./Fax: 370-2651602



Nouvelle Zélande

SMC Controls BV De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam Tel.: 020-6255525, Fax: 020-6231432



Norvège

SMC Pneumatics (Norway) A/S Wollsveien 13 C, granfoss Noeringspark N-134 Lysaker, Norway Tel.: 67 12 9020, Fax: 67 12 9021



Pologne

Semac Co., Ltd. 05-075 Wesola k/Warszaway, ul. Wspolna 1A Tel.: 022-6131847, Fax: 022-613-3028



Portugal

SMC España (Sucursal Portugal), S.A. Rua de Eng^a Ferreira Dias 452, 4100 Porto Tel.: 02-610-89-22, Fax: 02-610-89-36



Roumanie

SMC Romania srl Vasile Stroescu 19, sector 2, Bucharest Tel.: 01-255-2625 . Fax: 01-255-2630



Russie

SMC Pneumatik LLC Centrako Business Centre 103, Bolshoy Prospect V.O., 199106 St. Petersburg Tel.: 7-812-1195131, Fax: 7-812-1195129



Slovaquie

SMC Slovakia s.r.o. Piribinova ul. C. 25, 819 02 Bratislava Tel.: 0-563 3548, Fax: 07-563 3541



Slovénie

SMC Slovenia d.o.o. Grajski trg 15, 8360 Zuzemberg Tel.: 068-88 044 Fax: 068-88 041



Espagne SMC España, S.A. Zuazobidea 14, Pol. Ind. Jundiz, 01015 Vitoria Tel.: 945-184 100, Fax: 945-184 124



Suède

SMC Pneumatics Sweden A.B. Ekhagsvägen 29-31, S-14105 Huddinge Tel.: 08-603 07 00, Fax: 08-603 07 10



Suisse

SMC Pneumatik AG Dorfstrasse 7, CH-8484 Weisslinger Tel.: 052-396-3131, Fax: 052-396-3191



Turquie

Entek Pnömatik San. ve Tic Ltd. Sti. Perpa Tic. Merkezi Kat: 11 No: 1625, 80270 Okmeydani Istanbul Tel.: 0212-221-1512, Fax: 0212-221-1519



Grande Bretagne

SMC Pneumatics (UK) Ltd Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AN Tel.: 01908-563888 Fax: 01908-561185

SMC Pneumatique S.A. AGENCES REGIONALES

1, boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel **Bussy Saint Georges** 77607 Marne-la-Vallée Cedex 3 Tel.: 01 64 76 10 00

Paris Ile de France Les Espaces Multiservices 56, boulevard de Courcerin

77183 Croissy Beaubourg Tel.: 01 60 95 13 10 Fax: 01 60 95 13 11

Fax: 01 64 76 10 10

Lot N°2

Centre Ouest 33, rue des Granges Galand 37550 Saint Avertin Tel.: 02 47 71 10 10 Fax: 02 47 71 10 19

Bretagne Pays de Loire

12, rue des Landelles Bât. D 35510 Cesson-Sévigné

Tel.: 02 99 22 70 30 Fax: 02 99 22 70 35 Immeuble le Narval Parc d'activité du bord des eaux 62110 Hénin Beaumont

Tel.: 03 21 08 59 89 Fax: 03 21 08 59 88

Est Immeuble Actipole 31. rue de Wantzenau 67800 Hoenheim Tel.: 03 88 19 71 00 Fax: 03 88 19 71 01

Bourgogne Franche Comté Parc Technologique Bât. M7 8, rue Louis Neel 21000 DIJON Tel.: 03 80 78 77 40 Fax: 03 80 78 77 45

Rhône Alpes 38, place des Pavillons 69007 Lyon Tel.: 04 72 72 70 00 Fax: 04 72 72 70 01